

SPINHOOGTEWERKER

1. Starten van spinhoogtewerker

- Noodstop uitgetrokken?
- Contact aan?
- Starten doe je enkel via de afstandsbediening.
 - o Elektrisch -> laatste knop op afstandsbediening.
 - o Brandstof -> voorlaatste knop op afstandsbediening.

2. Problemen met afstempelen

- Gebruik altijd de stempelplaten.
- Steeds automatisch afstempelen.
 - o Toets nr. 7 (links onder), blijven indrukken tot er “ok” op display komt.
 - Herhaal dit als er nog een rups contact heeft met de ondergrond.

3. Armen bewegen niet

- 90% hiervan is te wijten aan de afstandsbediening die niet correct steekt.
Meestal komt er dan de melding “basket no” op de display.
 - o Helemaal rechts en naar achteren, het moet vergrendeld zijn met het slotje.

4. Probleem met opvouwen van stempelpoten

- Zijn alle armen ingeschoven en opgevouwen?
- Komen de gele markeringen overeen aan draaikrans?
- Hangt er vuil, lang gras of een tak voor de reflector aan de jib of is deze nat?
 - o Maak dit dan even proper.

5. “Overload” of “underload” op display

- Overload wil zeggen dat er teveel gewicht in de kooi is of dat de kooi ergens tegen duwt.
- Underload wil zeggen dat de kooi ergens op leunt.