

INHOUD

		PAGINA
1	INTRODUCTIE	1
2	VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN	2
3	MACHINE IDENTIFICATIE	3
4	MACHINE OMSCHRIJVING	4
5	GEBRUIK	5
6	TRANSPORT	6
7	AFSTELLING VAN DE MACHINE – LEDIGIGEN VAN DE ZAADBAC	7
9	NORMAAL GEBRUIK – RECYCLAGE NA DIENST	8

1.1 Doel van deze handleiding

Deze handleiding beschrijft het gebruik en het onderhoud van de zaaikit; in elk hoofdstuk zijn er symbolen om de gebruiker te informeren.

Het symbool rechts wijst op belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid.



Aldus, ontkent de fabrikant om het even welke aansprakelijkheid betreffende problemen toe te schrijven aan verkeerd gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften.

Bovenvermeld symbool heeft de bedoeling om extra aandacht te schenken aan bepaalde situaties die de persoonlijke veiligheid in gevaar brengen..

Instructies en technische aspecten uit deze handleiding dienen strikt te worden nageleefd om problemen te voorkomen en om de correcte werking van de zaaikit te waarborgen. De stickers en de informatie op de machine moeten worden geëerbiedigd. Misrespect kan de dood of zwaar lichamelijk letsel veroorzaken.

Alvorens de machine in gebruik te nemen dient deze handleiding door de gebruiker grondig bestudeerd te worden.

Deze handleiding is een belangrijk deel van de machine en dient tijdens de volledige levensduur van de machine bijgehouden te worden, zodat deze ten alle tijde kan geraadpleegd worden.

Mogelijke herstellingen dienen door een erkend mechanisatiebedrijf te worden uitgevoerd.

Alleen originele onderdelen mogen gebruikt worden om deze machine te herstellen. Indien dit niet het geval is zijn wij als fabrikant genoodzaakt om afstand te doen van elke verantwoordelijkheid..


Deze zaadkast is enkel geschikt voor het zaaien van gazon, dit in parken, golfterreinen en wijngaarden. Elk ander gebruik is niet toegelaten.

Een normale werking van de machine is afhankelijk van een normaal gebruik en een regelmatig onderhoud.



Op de zaadkast zijn veiligheidspictogrammen aangebracht om aandacht te vestigen op bepaalde gevaren.

Indien deze veiligheidspictogrammen onleesbaar, beschadigd of ontbreken dient de eindgebruiker deze onmiddellijk te vervangen of opnieuw aan te brengen.


2.1 Algemene pictogrammen

	Aandacht: lees zorgvuldig instructies en veiligheidsnormen alvorens de machine te gebruiken.
	Alvorens onderhoud of herstellingen aan de machine te doen is het noodzakelijk de machine en de motor van de tractor te stoppen. Let erop dat de machine veilig op de grond staat en lees de handleiding alvorens over te gaan tot mogelijke werkzaamheden.

2.2 Pictogrammen die wijzen op gevaar

	Gevaar tijdens de werking, de machine kan schokken en objecten lanceren. Wees aandachtig en blijf op een veilige afstand.
	Gevaar: handen en voeten kunnen ernstige verwondingen oplopen. Hou een veilige afstand van de machine.
	Gevaar: Ga niet achter de machine staan, deze kan jou omverduwen.
	Gevaar: Er is risico om verwondingen aan de hand op te lopen terwijl de machine in werking is is het verboden om afschermingen te verwijderen of te openen. Gevaar: Gevaar voor snijwonden zet geen handen of voeten onder het machineframe tijdens de werking.


Beschermplaten, pictogrammen, en andere deksels zijn een belangrijk deel van de machine en mogen nooit verwijderd worden.



De indentificatie van de machine kan gebeuren via het aluminium identificatieplaatje. Dit plaatje kan je terugvinden op de linkse achterkant. Op dit plaatje staat de volgende informatie:

- Naam en adres van de fabrikant
- Type van de machine
- Serienummer
- Bouwjaar
- Gewicht in Kg.

 	9220 HAMME BELGIE
	Type machine :
	Nr. machine :
	Bouwjaar :
	Gewicht :
	Ingaand toerental :



De zaakit bestaat uit een bak **(1)**, deze bevat alle elementen voor de afgifte van het zaad. De afgifte van het zaad gebeurt door de driehoekige gaten **(2)** onderaan op de bodem van de kast en door de roterende roerder dewelke draait door middel van de wielen die aan de buitenzijde van de zaadbak zitten.**(3)**.

De zaakit heeft een hendel om de hoeveelheid zaad dat afgegeven wordt in te stellen.



Het zaad in de bak wordt continu gemengd door de roerder, deze bevindt zich onderaan de kast, dit zorgt voor een evenwichtige afgifte.

5.1 Correct gebruik

Deze zaadkit is geschikt en ontwikkeld voor het zaaien van kleine to middelgrote zaden, maar vooral geschikt voor graszaai in tuinen, parken golfterreinen en wijngaarden.

De zaadkit kan enkel gebruikt worden in combinatie met een rotopeg De Clippeleir type MRD omdat de aandrijving van deze zaadkit dient te gebeuren door de rasterwals van de rotorkopeeg.



Fig. 1

Inactieve positie

Als je de grond wil bewerken zonder te zaaien, of je wil de zaadkit demonteren kan je gebruik maken van de borgpennen (zie fig. 1) zodat de wielen de rol niet meer raken.

Opgelet: Indien er nog zaad in de bak zit, dan is het noodzakelijk om de instelling op 0 te zetten om de zaadafgifte te stoppen zodat er geen zaad verloren gaat..



Fig. 2



5.2 Niet toegestaan gebruik

Elk gebruik wat niet beschreven is in het hoofdstuk correct gebruik is niet toegestaan. De fabrikant ontkent zich van elke verantwoordelijkheid van elke mogelijke schade hierdoor ontstaan.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door het foutief transporteren van de zaadkast.

Zaadkastbreedte	MASSA IN KG.	Totale afmetingen
120	72	1545 x 420 x 450
140	77	1645 x 420 x 450
165	87	1845 x 420 x 450



Aandacht !!!

Om de zaakast te verhandelen moet je ervoor zorgen dat het hijslint of hijsketting voldoende sterk en onbeschadigd is.
Zie onderstaande figuur om de zaadkast op de correcte manier te hijsen.






Fig. 1



Fig. 4

Het afstellen van de gewenste dosering gebeurt door de hendel op de juiste positie te plaatsen. Er is een schaal aanduiding voorzien van 0 tot 6, Hoe hoger het cijfer hoe hoger de dosering. De regeling zorgt ervoor dat de sectie van de driehoekige gaten verkleint of vergroot. (Fig. 1,2 en 3)

Indien de hendel op positie 0 staat word de toevoer volledig afgesloten.

Om te weten te komen in welke positie de hendel dient te staan kan je onderaan de geleidingsplaten het meegeleverde opvangbakje plaatsen. (Fig 4)

Dit bakje vangt het zaad op en simuleert hoeveel zaad er op het bepaalde stuk grond zal afgegeven worden. Je kan het bakje er nu afnemen en deze hoeveelheid wegen. Je deelt het gewicht van dit zaad door het aantal gezaaide vierkante meter zodat je nu exact weet hoeveel zaad er zou liggen per vierkante meter.



Fig. 2



Fig. 3

Op het einde van de werkzaamheden is het aangeraden op de zaadkast te ledigen. Gelieve volgende werwijze te hanteren: Zorg voor een geschikte opvangbak en plaats deze aan het einde van de zaadgeleidingsplaten, plaats de hendel in positie 6 voor de maximale afgifte. Op deze manier zal er geen zaad achterblijven in de kast. Je kan het deksel openen om te controleren of de bak volledig leeg is. Plaats nu de hendel op positie 0 zodat bij het vullen voor het volgende gebruik er geen zaad uit kan lopen.

Het algemeen onderhoud zorgt voor een verlenging van de levensduur van de zaadkast en verzekerd tevens een goede werking. Het is ook noodzakelijk om de veiligheid te verzekeren.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden dient de gebruiker over de volgende bescherming te beschikken:

- **Werkhandschoenen**
- **Veiligheidsbril**
- **Veiligheidsschoenen**
- **Gepaste werkkledij**

De gebruiker mag geen loshangende objecten dragen welke zouden kunnen aanleiding geven tot het meegesleurd worden door bewegende delen zoals uurwerken, ringen, kettingen, armbanden enz. De onderhoudswerkzaamheden dienen op een veilige, propere en stabiele ondergrond te gebeuren

Wij raden aan om elke 50 uur een totale controle te doen van de spanning van alle bouten en moeren. Indien deze dienen aangespannen te worden dien je een erkend mechanisatiecentrum te contacteren.

Controleer of de mengas gemakkelijk draait, indien dit niet het geval is dien je deze te smeren.

Op het einde van het seizoen maak je de kast leeg volgens de procedure in hoofdstuk 8, en maak je de zaadkast en bijhorende deel schoon. Gebruik een tuinslang en laat alles daarna goed drogen. Stockeer deze zaadkast op een droge plaats uit het zonlicht.



Aandacht !!!

Onderhoudswerkzaamheden dienen te gebeuren door opgeleid personeel.

Indien er wisselstukken besteld dienen te worden, maak je best gebruik van het serienummer en bouwjaar.

Wanneer je beslist hebt om de zaadkast niet meer te gebruiken dien je deze op de gepaste manier te recyclen volgens de geldende wet