



Handleiding rupsdumper met roterende kipbak 1.5 T

Technische info

Breedte: 110 cm

Hoogte: minimaal 160 cm met beugel 210 cm


inhoud bak: 600 liter

Eigen gewicht: 1300 kg

Laadvermogen: 1500 kg

brandstof: diesel

vermogen motor: 15 kw



1. Batterijsleutel, deze ontkoppelt de accu
2. Handgas
3. Linker knop om de verlichting te bedienen
rechter knop om de snelheid te verhogen (haas /schildpad)
4. Rupsen bedienen (rijden)
5. Bak links of rechts roteren
6. Bak kiepen
7. Start sleutel om te starten doordraaien naar beneden dan loslaten
8. Handrem af, kraan naar links